

SR-K14Q

聲寶環保冰箱·使用說明書


隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

目 錄


2 安全注意事項
3 安裝方法
3 使用注意事項
3 緊急處理方法
4 各部名稱及功能
5 使用方法
7 調溫方法
7 附屬品拆裝方式
8 維護保養
9 故障檢修及排除
11 冷凍庫特性說明
11 規格/封底

安全注意事項 ⚠


❶ 請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。




❷ 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。




❸ 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。




❹ 拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。



❺ 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80℃以上，散熱器也在 40～50℃之間）。




❻ 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。




❼ **請放置在平坦的地上**


冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則易因振動而引起噪音。




❽ **請放在通風良好的場所**

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持 10 公分以上的距離。







❾ **請放在濕氣較少的場所**

勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發生故障。

❿ **避免日光直接照射及熱氣**

不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

安裝方法

❶ 放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生銹，或引起電氣部品不良。

❷ 請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
  1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
  2. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。

❸ 請放置於通風良好之場所

- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。

❹ 請使用專用插座

- 插頭必需插在110V・10A以上的專用插座，如誤插在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

使用注意事項 ⚠

❺
- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

❻ 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

❼ 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

❽ 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。


❾ 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。


❿ 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。


緊急處理方法 ⚠


⓫ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭


- **若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。**
- **請速與服務站或就近經銷商洽詢。**





























各部名稱及功能

❶ 冷凍庫溫度控制
❷ 扭轉式製冰盒
❸ 儲冰盒
❹ 冷藏庫溫度控制
❺ 箱內燈
❻ 水晶盤
❼ 蒸發盤
❽ 調整腳
❾ 頂部置物台
❿ 小水晶盤
⓫ 冷凍庫檔條
⓬ 蛋架
⓭ 門盒
⓮ 蔬菜箱
⓯ 啤酒欄




■ 重要功用說明

- ●扭 轉 式 製 冰 盒 ：可儲放約 1 公斤的冰塊。
- ●蒸　　發　　盤 ：冰箱內部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。
- ●冷 凍 庫 檔 條 ：貯放短期內要使用的冷凍食品。
- ●蛋　　　　　架 ：可貯放蛋類。
- ●門　　　　　盒 ：貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- ●啤　　酒　　欄 ：可放啤酒、汽水。
- ●調　　整　　腳 ：當地面不平時，可以調整“調整腳”，使冰箱平穩站立。

使用方法

■ 開始使用


- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部冷度較好，請在一個半小時後，才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。




■ 食品放置要領

❶ ●請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食品。

●如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。



❷ ●請勿將冰箱內部塞得滿滿的，造成冷氣不能循環，而使儲存的東西變質。




❸ ●熱的食品請勿立即放入箱內。

●請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。

❹ ●請勿將食品放在出風口與回風口。

●請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣進入冰箱內，浪費電力。




使用方法

■ 扭轉式製冰盒使用方法


❶ 製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- 製冰時間約 2～3 小時。
- 注水水位，請勿超過隔板，以防冰塊卡住。




❷ 冰塊取用方法

- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若 1 次未脫落，請扭轉 2～3 次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。




❸ 請勿用儲冰盒製冰

- 如果用儲冰盒去製冰，則當有奶油類的油脂裝入時，儲冰盒會變形或破裂。




❹ 用其他容器製冰時

- 如果用儲冰盒以外大容器去製冰時，不但製冰所花的時間變長，並會使冰箱內的溫度上升，冰淇淋之類的東西會軟化。



請注意 ⚠

- 有臭味之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來，如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和回風口。否則容易導致食品凍結及腐爛，並且不能均勻地冷卻。



調溫方法

❶ ●本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。

●冷藏庫的溫度受冷凍庫溫度的影響，因此會因冷凍庫溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。

●上記的庫内溫度，係依國家標準 ── 冰箱的周圍溫度 30 ℃，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起 1/3 的高度，前後左右中央所測定的値，並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。


❷ 冷凍室溫度調節

旋鈕位置	使　用　時　機
強	欲急速製冰或冷凍較多食品時
↑	欲稍加冷凍時
中	通常使用時
↓	冷凍食品短期保存時
弱	不放冷凍食品及冰淇淋時

冷凍室溫度調節
中
弱
強
❷

❸ 冷藏室溫度調節

旋鈕位置	使　用　時　機
強	冷藏室冷度不足時
中	通常使用時
弱	冷藏室冷度過冷時




附屬品拆裝方法

❶ 製冰盒組品

● 拆下：
● 將儲冰盒向外拉出取下。
● 將製冰盒組品如圖向右移約 4 公分取下。


● 安裝：
● 依上述之相反順序裝上。



❷ 啤酒欄、門盒

● 安裝：以雙手將啤酒欄後方之“鳩尾槽”，順著門襯兩邊之“固定座”壓下即可。


● 拆下：順門襯方向，以雙手將啤酒欄提起，即可拆下。



維護保養


❶ 搬家或移動冰箱時

●先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。
●嚴禁橫向搬移，以免造成壓縮機不良。
●近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。
●長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運（蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好）。


❶

❷ 停電時

●突然停電時：
請關閉冰箱門，冷藏庫在 2～3 小時內，冷凍庫在 1～2 小時內，食物不會變質。
●預知長時間停電時：
1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度昇高。
2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏庫上段，以保持冷藏庫溫度。
3. 在停電前，把冷藏庫溫度調至"強"的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
4. 恢復供電時，將冷藏庫溫度調節鈕轉回原來位置。



❸

❸ 更換箱內燈時

●箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。
●箱內燈規格： 120V/8W 。

❹ 冰箱要拋棄時

●為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：
1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。



❹

❺ 外箱門

●應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
●不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

❻ 冰箱箱壁

●注意冰箱後面，請經常打掃清理，勿為蟑螂老鼠作窩。
●美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。


❼ 冷凍庫、冷藏庫內部及附屬品

●每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。


❽ 蒸發盤(蒸發皿髒時水就不容易蒸發）。

●蒸發盤放在冰箱後方，壓縮機的上方，請每月清洗一至二次，以免蒸發盤堆積雜質產生惡臭

● **取下蒸發盤**
使用螺絲起子將螺絲轉開即可取下蒸發盤，壓縮機的溫度很高，請小心。



● **裝上蒸發盤**
使用螺絲起子將固定座鎖付上去即可。




❽

故障檢修及排除


❶ 冷度不足

- 冰箱安裝之場所是否太熱？
- 箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？
- 熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？
- 溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？




❷ 產生討厭的噪音時

- 冰箱是否放在堅硬平坦的地面？
- 冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其他物品？
- 蒸發盤是否放置在正確位置？
- 壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。




❸ 冰箱內部有露珠時

- 使用冰箱時箱門是否沒關好？
- 箱門是否長時間打開？
- 熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？




❹ 完全不冷

- 是否停電？
- 總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？
- 冰箱之電源插頭是否鬆脫？
- 電壓是否過低？如低於 99V 時請與電力公司連絡。




❺ 冰箱外部附有露珠

- 若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。



❻ 漏電的現象

- 當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。



故障檢修及排除

■ 下列情況均屬自然現象，並非異常，請安心使用

❶ 風扇式冰箱，若用鍋類等容器，在結冰時，會破裂或變形

風扇式冰箱係周圍同時結冰（由外至內），故當內部未凍結的水結冰時，因結冰後體積會變大，容器因內部體積膨脹會發生變形或破裂。

❷ 蒸發盤溢水

若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

❸ 內箱壁附著水滴

開門次數多或稍久時，熱空氣會進入冷藏庫內，將附著於箱壁而形成水滴。

❹ 外箱前緣及兩側過熱

過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗，為節省用電，現用冷凍系統(高壓端)之熱管防汗，其溫度約在45℃以下，又因冬天、夏天溫度影響，運轉率高低不同，故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

❺ 風扇聲大

因風扇置於冷凍室內形成共鳴，迴音自然產生。

❻ 送修之前的初步檢查

送修之前，請對下列地方進行檢查，如有發出下列之聲音，這並非異常現象。

- 運轉開始時，壓縮機發出較大的噪音 — 不久聲音會變小。
- 冷媒流動的聲音（咕嚕聲，嘶嘶聲）。
- 劈啪聲或吱嘎聲 — 冷凍系統運轉時內壁和內部零件會有膨脹和收縮的聲音。
- 吱吱聲 — 內部零件膨脹和收縮的聲音。

■ **遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）**

■ **此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以該販賣之機種實體為準。**

規格

規　格 ＼ 機　種		SR-K14Q
額　定　電　壓	（V）	110
額　定　頻　率	（Hz）	60
電動機額定消耗電功率	（W）	80
電熱裝置額定消耗電功率	（W）	110
總有效內容積	（ℓ）	140
冷凍室/冷藏室有效內容積	（ℓ）	40/100
消　耗　電　量	（kwh/月）	30
能　源　因　數　值	（ℓ/kwh/月）	5.7
冷　劑　名　稱		R-134a
製　品　重　量	（Kg）	38
外　型　尺　寸	(寬 x 高 x 深mm)	471x1282x549

冷凍庫特性說明

- 本機種風扇式冰箱之冷凍室標準，可達到國家標準CNS的四星標誌。
- 冷凍庫的冷凍度，依照國家標準CNS的規定，除了四星標誌外，尚有兩星、超兩星及三星標誌，茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定，列表說明如下：

記　號	** 兩星	** 超兩星	*** 三星	* *** 四星
冷凍庫內食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍庫凍結速度	無規定	無規定	無規定	※

※ 冷凍庫內先以0.25kg/ℓ之比例放入食品凍結，達-18℃後，再放入0.045kg/ℓ之食品，最後放入食品，在24小時內必須凍結到-18℃以下。

